

| Columnas secas | CADA | |
|----------------|------------|---|
| | TRES MESES | SEIS MESES |
| | | <p>Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso.</p> <p>Comprobación de la señalización.</p> <p>Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario).</p> <p>Maniobrar todas las llaves de la instalación, verificando el funcionamiento correcto de las mismas.</p> <p>Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas.</p> <p>Comprobar que las válvulas de seccionamiento están abiertas.</p> <p>Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas.</p> |
| Columnas secas | CADA | |
| | AÑO | CINCO AÑOS |
| | | <p>Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.</p> |